Projekt Dokumentation RaspBox

Inhalt

Contents

1	Allg	Allgemein		
2	Systemausstattung			
3	Pinbelegung5			
4	Verteilboard6			
5	Grundkonfiguration7			
	5.1	Betriebssystem	7	
	5.2	Apache Webserver	7	
	5.3	PHP installieren	7	
	5.4	PHP sudo rechte vergeben	3	
	5.5	FTP Server installieren und einrichten	9	
	5.5	1 Konfiguration)	
	5.5	2 Einen User anlagen, mit welchem man über FTP zugang zu /var/www hat:	1	
	5.6	Python installieren12	2	
	5.7	Wiring Pi installieren	2	
	5.7	1 Benutzung	2	
	5.7	.2 Module Load Commands	3	
	5.7	.3 /sys/class/gpio mode commands	3	
6	Sys	temkonfiguration15	5	
	6.1	Scripte bei Systemstart starten15	5	
	6.2	Scripte als Systemdienste Starten 15	5	
	6.3	Python Scripte Startbar machen	5	
7	Ana	alogeingänge	7	
	7.1	Anschluss MCP30081	7	
	7.2	Vorbereitungen	3	
	7.3	Python Script	9	
8	Ser	ielle Schnitstelle)	
	8.1	Python Bibliothek für RS232/UART installieren)	
	8.2	Terminalprograminstallieren)	
	8.3	Python Scripte)	
9	9 GPIO Ausgänge			
1() (22 ZAN BUS Interface	1	

1 Allgemein

Dieses Dokument beschreibt den Aufbau und die Konfiguration der PiBox.

Auf Grund einer einfachen Konfiguration, und einfaches und ziehlorientiertes Arbeiten zu ermöglichen, wurden manche Linux-Schutzmechanismen, bewusst, außer Kraft gesetzt.

Sollte der Raspberry von fremden Rechnern zu erreichen Sein, sollten mnche hier gezeigten Konfigurationen überdacht und den gegebenen Bedingungen angepasst werden.

2 Systemausstattung

Funktion	Beschreibung	Status	
8 potentialfreie Ausgänge	8 potentialfreie Schließer-Kontakte	Im Test	
	8 Messebezogene		
8 analoge Eingänge	Spannungsmesseingänge 0-20 V mit	Im Test	
	Überspannungsschutz		
CAN Bus adaption	Anschlussmöglichkeit für CAB-Bus	In Planung	
Web Interface	Alle Schalt und Konfigurationen per	Im Test	
	http-Zugang möglich	initiest	

3 Pinbelegung



4 Verteilboard



5 Grundkonfiguration

5.1 Betriebssystem

Betriebssystem	2014-01-07-wheezy-raspbian.zip
Download Link	http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
Install Tool	Win32DiskImager

Sollte etwas bei der Installation schief gehen und die SD-Karte nicht mehr in voller Größe zur Verfügung stehen, hilft folgendes Windows Tool:

- Windows Command Line öffnen
- Diskpart (mit ENTER bestätigen)
- list disk (mit ENTER bestätigen) -> nun werden dir die vorhandenen disk aufgelistet
- select disk <USB-Stick> (mit ENTER bestätigen) -> gib die nummer ein für die sd... Scau auf die grösse!
- clean (mit ENTER bestätigen)
- create partition primary (mit ENTER bestätigen)
- select partition=1 (mit ENTER bestätigen)
- active (mit ENTER bestätigen)
- format fs=fat32 QUICK (mit ENTER bestätigen)
- assign (mit ENTER bestätigen)
- Console Schliessen und Fertig

5.2 Apache Webserver

Installation	sudo apt-get update
	sudo apt-get install apache2

Bei eventuell auftretenden Problemen mit sudo apt-get update bei Schaft folgendes Abhilfe: Sudo diskpart ausführen

5.3 PHP installieren

Installation	sudo apt-get install php5
--------------	---------------------------

5.4 PHP sudo rechte vergeben

Das über PHP Scripte ALLE SUDO Befehle ausgeführt werde können muss folgende getan werden

Mit sudo visudo das Editieren starten

Wie unten abgebildet, die Zeile www-data ALL= (ALL) NOPASSWD: ALL hinzufügen



Somit hat der User www-data (unter dem PHP läuft) die gleichen sudo-Rechte wie der Standarduser pi

5.5 FTP Server installieren und einrichten



5.5.1 Konfiguration

Die Datei /etc/proftpd/proftpd.conf entsprechend konfigurieren

 # # /etc/proftpd/proftpd.conf This is a basic ProFTPD configuration file. # To really apply changes, reload proftpd after modifications, if # it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode. # 		
# Includes DSO modules Include /etc/proftpd/modules	.conf	
IdentLookups		off
ServerName	standalo	"raspi"
DeferWelcome	Standaro	off
MultilineRFC2228 DefaultServer	on	on
ShowSymlinks		on
TimeoutNoTransfer TimeoutStalled	600	600
TimeoutIdle		1200
DisplayLogin welcon DisplayChdir .message ListOptions "-I"	me.msg e true	
DenyFilter	*.*/	
RootLogin on # Use this to jail all users in the DefaultRoot	eir homes	~
Port		21
<ifmodule mod_dynmasq.c=""> # DynMasqRefresh 28800 </ifmodule>		
MaxInstances		30
# Set the user and group that User	the server	r normally runs at. proftpd
Group		nogroup
# Umask 022 is a good standar # (second parm) from being gr Umask	rd umask roup and v	to prevent new files and dirs world writable. 022 022
# Normally, we want files to b AllowOverwrite	e overwri	teable. on
TransferLog /var/log/proftpd/ SystemLog /var/log/proftpd/	xferlog proftpd.lc	og
<ifmodule mod_quotatab.c=""> QuotaEngine off </ifmodule>		
<ifmodule mod_ratio.c=""> Ratios off</ifmodule>		

</IfModule>

Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in # http://www.securityfocus.com/bid/11430/discuss # It is on by default. <IfModule mod_delay.c> DelayEngine on </IfModule>

<IfModule mod_ctrls.c> ControlsEngine off ControlsMaxClients 2 ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log ControlsInterval 5 ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock </IfModule>

<IfModule mod_ctrls_admin.c> AdminControlsEngine off </IfModule>

Include /etc/proftpd/conf.d/

5.5.2 Einen User anlagen, mit welchem man über FTP zugang zu /var/www hat:

User mit dem namen web anlagen:

```
sudo useradd -m web -g 1000 -G
adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,netdev,in
put
```

Den eben angelegten User das Passwort web zuordnen

sudo passwd **web**

Dem user web das Verzeichnis /var/www/ als home Verzeichnis zuordnen

usermod -d /var/www/ web

5.6 Python installieren

5.7 Wiring Pi installieren

Um die GPIO Ausgänge direct von der Shell oder mittels PHP Scripte zu starten wird WiringPi benötigt.

Installation	sudo apt-get install git-core		
Testen der gpio readall			
Instalation	<pre>pi@raspberrypi ~ \$ ls /etc/rc.local /etc/rc.local pi@raspberrypi ~ \$ gpio readall ++-Rev2-++</pre>		
	wiringPi GPIO Phys Name Mode Value		
	0 17 11 GPIO 0 IN Low		
	1 18 12 GPIO 1 IN LOW		
	2 27 13 GPIO 2 IN Low		
	3 22 15 GPIO 3 IN LOW		
	4 23 16 GPIO 4 IN LOW		
	5 24 18 GPIO 5 IN LOW		
	10 8 24 CE0 ALTO High		
	$\begin{bmatrix} 10 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 020 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 1 \end{bmatrix}$		
	1 12 1 10 1 19 MOSI ALTO Low		
	13 9 21 MISO ALTO High		
	14 11 23 SCLK ALTO Low		
	15 14 8 TxD ALTO High		
	16 15 10 RxD ALTO High		
	17 28 3 GPIO 8 ALT2 Low		
	18 29 4 GPIO 9 ALT2 Low		
	19 30 5 GPIO10 ALT2 Low		
	20 31 6 GPIO11 ALT2 Low		
	pi@raspberrypi ~ \$		

5.7.1 Benutzung

• gpio [-g] mode <pin> in/out/pwm/up/down/tri

This sets the mode of a pin to be input, output or pwm and additionally can set the internal pull-up/down resistors to pull-up, pull-down or none.

• gpio [-g] write <pin> 0/1

This sets an output pin to high (1) or low (0)

• gpio [-g] pwm <pin> <value>

Set the pin to a PWM value (0-1023 is supported)

gpio [-g] read <pin>

Reads and prints the logic value of the given pin. It will print 0 (low) or 1 (high).

• gpio readall

This reads all the normally accessible pins and prints a table of their numbers (both wiringPi and BCM_GPIO, so makes for a handy cross-reference chart), along with their modes and current values.

5.7.2 Module Load Commands

• gpio load spi [buffer size in KB]

This loads the SPI kernel modules and optionally sets the internal buffer to the given size in KB (multiples of 1024). The default is 4KB and is usually more than enough for most application which only exchange a byte or 2 at a time over the SPI bus.

The /dev/spi* entries are set to be owned by the person using the **gpio** program, so there is no need to run subsequent programs as root (unless they use other wiringPi functions)

• gpio load i2c [baud rate in Kb/sec]

This loads the I2C kernel modules and optionally sets the baud rate to the given speed in Kb/sec (multiples of 1000). The default is 100Kb/sec.

The /dev/I2c* entries are set to be owned by the person using the **gpio** program, so there is no need to run subsequent programs as root (unless they use other *wiringPi* functions)

5.7.3 /sys/class/gpio mode commands

• gpio export <pin> in/out

This exports the given pin (BCM-GPIO pin number) as an input or output and makes it available for a user program running as the same user to use.

• gpio unexport <pin>

Removes the export of the given pin.

• gpio unexportall

Removes all /sys/class/gpio exports.

• gpio exports

This prints a list of all gpio pins which have been exported via the */sys/class/gpio* interface and their modes.

• gpio edge <pin> rising/falling/both/none

This enables the given pin for edge interrupt triggering on the rising, falling or both edges. (Or none which disables it)

Note: The pin numbers in the sys mode are *always* BCM-GPIO pin numbers.

6 Systemkonfiguration

6.1 Scripte bei Systemstart starten

Das bei Systemstart zu startende Script muss in die datei /etc/rc.local, ans Ende eingetragen werden

```
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
#Testsript g starten
/home/pi/g &
#Script zum Auslesen der ADCs starten
/home/pi/radc &
exit 0
```

6.2 Scripte als Systemdienste Starten

Um ein Script als Systemdiens zu starten muss im Ordner /etc/init.d/ die entsprechende datei angelegt warden.

Zum Starten des Auslesens der Analog Digital Converter zum Beispiel die Datei: /etc/init.d/readadc mit dem Inhalt:

```
#!/bin/bash
# Description:
                    Start read ADC
### END INIT INFO
case "$1" in
   start)
       echo "Starting Reading ADC"
       /home/pi/radc &
       ;;
    stop)
       echo "Stopping Reading ADC"
       pkill -f /home/pi/radc
       ;;
    restart)
       pkill -f /home/pi/radc
        echo "STOPPED....."
        /home/pi/radc &
        echo "Restarted Read ADCs!!!!!!"
        ;;
*)
Echo "Fehlerhafter Parameter!"
Exit 1
;;
esac
exit 0
```

6.3 Python Scripte Startbar machen

Im Kopf des Scriptes muss folgendes stehen:

#!/usr/bin/python # Description: Be

Bemerkungen zum Script

Danach das Script mit folgendem Befehl ausfürbar machen:

Sudo chmod +x SCRIPTNAME

(P1-23)

(P1-21)

(P1-19)

(P1-24)

7 Analogeingänge

Die 8 analogen Eingänge wurden per MCP3008 an SPI realisiert, wobei die Harfware SPI zum Einsatz kam.

7.1 Anschluss MCP3008







7.2 Vorbereitungen

Als erstes muss die Hardware SPI des PI's eingeschaltet werden, dazu muss folgende Datei editiert werden:

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

In dieser Datei folgende Zeile einfügen:

Blacklist spi-bcm2708

Danach das System neustarten :

Sudo reboot

C

Danach mit lsmod überprüfen ob SPI eingeschaltet ist:

leds_gpio	2059	0
led class	3688	1 leds_gpio
snd	61291	7 snd_bcm2835, snd_soc_core, snd_timer, snd_pcm, snd_seq, snd_seq_device, snd_com
press		
spi_bcm2708	4728	
pi@raspberrypi - \$ ls	mod	
Module	Size	Used by
snd_bcm2835	16165	
snd_soc_bcm2708_i2s	5474	
regmap_mmio	2806	1 snd_soc_bcm2708_i2s
snd_soc_core	131268	1 snd_soc_bcm2708_i2s
regmap_spi	1897	1 snd_soc_core
snd_pcm	81593	2 snd_bcm2835, snd_soc_core
snd_page_alloc	5156	1 snd_pcm
regmap_i2c	1645	1 snd_soc_core
snd_compress	8076	1 snd_soc_core
snd_seq	53769	0
snd_timer	20133	2 snd_pcm, snd_seq
snd_seq_device	6473	1 snd_seq
leds_gpio	2059	0
led_class	3688	1 leds_gpio
	01202	<pre></pre>
spi_bcm2708	4728	
pi@raspberrypi - \$		

Danach müssen die Treiber installiert werden:

```
mkdir /py-spidev
cd /py-spidev
wget https://raw.github.com/doceme/py-spidev/master/setup.py
wget https://raw.github.com/doceme/py-spidev/master/spidev_module.c
sudo python setup.py install
```

7.3 Python Script

Das Python Script liest alle 8 ADCs aus und schreibt die Wert in eine Datei, so dass diese Später mit PHP ausgewertet werden kann. Das Script könnte noch deutlich vereinfacht werden und wird nur der Beispielhaftigkeit auf diese Weise dagestellt.

```
#!/usr/bin/python
```

```
import spidev
import time
import os
# Open SPI bus
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
# Function to read SPI data from MCP3008 chip
# Channel must be an integer 0-7
def ReadChannel(channel):
     adc = spi.xfer2([1, (8+channel) <<4,0])
     data = ((adc[1]\&3) << 8) + adc[2]
     return data
# Function to convert data to voltage level,
rounded to specified number of decimal places.
def ConvertVolts(data,places):
     volts = (data * 3.3) / 1023
     volts = round(volts,places)
     return volts
while True:
  # Read all 8 channels
     CH1d= ReadChannel(0)
     CH1v= ConvertVolts (CH1d, 2)
     CH2d= ReadChannel(1)
     CH2v= ConvertVolts(CH2d,2)
     CH3d= ReadChannel(2)
     CH3v= ConvertVolts(CH3d,2)
     CH4d= ReadChannel(3)
     CH4v= ConvertVolts(CH4d,2)
     CH5d= ReadChannel(4)
     CH5v= ConvertVolts(CH5d,2)
     CH6d= ReadChannel(5)
     CH6v= ConvertVolts(CH6d,2)
     CH7d= ReadChannel(6)
     CH7v= ConvertVolts(CH7d,2)
     CH8d= ReadChannel(7)
     CH8v= ConvertVolts(CH8d,2)
     fADC= open("/var/www/adc.txt","w")
     fADC.write(str(CH1v)+ ": " + str(CH2v)+ ": " + str(CH3v)+ ": " +
str(CH4v) + ": " + str(CH5v) + ": " + str(CH6v) + ": " + str(CH7v) + ": " +
str(CH8v))
     fADC.close
     time.sleep(0.5)
```

8 Serielle Schnitstelle

8.1 Python Bibliothek für RS232/UART installieren

Installation sudo apt-get install python-serial

Achtung!

Zur Nutzung der Seriellen Schnittstelle ist das Debuging des Raspberrys zu deaktivieren!

- Öffnen der Datei /etc/inittab
- Am Ende der Datei die Zeile:
 - o T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
- auskommentieren

8.2 Terminalprograminstallieren

Installation	sudo apt-get install minicom
Starten mit	minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0

8.3 Python Scripte

Script welches die ihm übergebenen Parameter auf der UART ausgibt:

```
#!/usr/bin/python
import serial
import sys
UART = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", 9600)
UART.open()
UART.write(sys.argv[1]+ "\n\r")
UART.close()
exit(0)
```

Script welches die Wenn über die Serielle Schnittstelle Daten ankommen und diese mit "\n" abgesendet wurden diese in der SHELL ausgibt

```
#!/usr/bin/python
import serial
import sys
UART = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", 9600)
UART.open()
Line=""
# Wenn exit gesendet wird, wird das Script beendet
while(Line.find("exit")):
    Line=UART.readline(None)
    print Line
UART.close()
print "EXIT"
exit(0)
```

9 GPIO Ausgänge

10 CAN BUS Interface